## AP 系列网络摄像机

# 用户手册



## 2013年10月01日

## 此说明书适用机型: AP001, AP003, AP006.



摄像机机身展示

#### 第一章 产品介绍

#### 1.1 产品包装内容:

本产品包装盒内包括如下项目(如果开封后发现任何缺损,请立即与您的供货商联系):

- 产品机身一个
- 光盘一张
- 支架
- 电源适配器
- 合格证
- 保修卡
- 安装螺钉

1.2 产品特征:

- 1.CMOS 30 万象素
- 2. 免费P2P
- 3. 支持IE浏览器9画面观看
- 4. 手机远程观看
- 5. 支持云台、wifi、夜视等功能

#### 第二章 安装产品

#### 2.1 电脑最低系统配置:

1. Pentium III 以上 CPU, 1GHz 或更高主频;

2. 至少有256M内存;

3. Windows xp, 2000以上操作系统, 安装Internet explorer 6.0以上浏览器, 建议使用 internet explorer 8.0观看。

#### 2.2 连接网络:

摄像机连接上电源,在把摄像机用网线连接到无线路由器或交换器上,用网线插入网络摄像机 尾部的以太网卡接口上(网线不能超过100米),另一端接路由器的LAN口或交换机上。



#### 2.3 局域网连接方式:

#### 2.4 接入电源

完成网络连接后,接入电源,摄像机会进行自检-摄像机自动旋转一圈。(请使用包装盒内 提供的电源适配器,否则将有可能引起硬件损坏)。此时网线接口的绿色LED指示灯常亮,橙色 LED指示灯将闪烁。(如果熄灭则表示搜索网络失败,请检查网线是否能正常使用)



网络指示灯 电源指示灯

#### 第三章 配置网络摄像机

#### 3.1 查找网络摄摄像机的IP地址

摄像机安装完成以后,。此时通过P2P ID 查找器程序可以找到网络摄像机的IP地址。(在机器包装盒中找到CD光盘,放入电脑光驱中,打开光盘资料,找到查找器,双击打开查找器)

• P2P ID查找器	000
当前电脑信息 网 卡: Realtek PCIe FE Fami f IP 地址: 192.168.1 135	摄像机信息 简体中文 🗩 🗐 基本信息 视频预览 🖉
子网播码:     255.255.255.0       网 关:     192.168.1.1       主DNS服务器:     101.226.4.6       各田NS服务器:     114.114.114.114	HTTF端口: 88 壹 超定的IP地址(静态IP) ≠ IP 地址: 192 168 1 129
振像机列表	ゴロビン100・11・125       子阿掩码:       255.255.255.0       阿 关:       192.168.1.1       ②指定       ②指定       ②指定       ②目前時間間       主DNS服务器:       8.8.8.8       备用DNS服务器:       106.186.112.254
◆、 <u>~~~~~~~~~~~~~~~~</u> ◆ 共有摄像机:3    导出 @)	内部访问地址: <u>http://192.168.1.129:88</u> 打开
一键设置	査技での反用し、美術での

#### 3.2 使用查找器打开网络摄像机

P2P ID查找器应用程序是为我司网络摄像机量身打造的用于搜索局域网内网络摄像机的IP 地址和, P2P ID 号的一种搜索工具,另外,我司查找器还可以进行简直远程监控功能。

(1): 查找网络摄像机的IP地址, 配置摄象机的IP信息:

**— 建设置**:此功能为当网络摄像机的IP地址和当前电脑IP地址不在同一网段时,点击该按键 可以让网络摄像机自动改成和电脑同一个网段。

**摄像机列表**:当前局域网内存在的网络摄像机,选择某一台,可以双击打开,或者在

内部访问地址: http://192.168.1.129:88 打开选择"打开"

**基本信息**:当前网络摄像机的产品信息,这里也可以根据需要自行修改设备的相关信息,

♀ P2P ID查	<b>找</b> 器		000
当前电脑信息 网 卡:	Realtek PCIe FE Fami 🕏	摄像机信息 【基本信息】视频预览	简体中文 🕑
IP 地址: 子网掩码:	192. 168. 1. 135           255. 255. 255. 0	名称: Demo~APOO	1
网 关: 主DNS服务器:	192. 168. 1. 1       101. 226. 4. 6	HTTF端口: 88 😁 连网方式: 固定的IPt	也址(静态IP) 🚖
备用DINS服务器: 摄像机列表	114. 114. 114. 114	тр ±#tit- 192.1	68 1 . 129 255 . 0
<mark>类型 名称 AP Demo<sup>~</sup>AP( AP Demo<sup>~</sup>AP( AP Demo<sup>~</sup>AP( AP IPCAM</mark>	IP地址         帐号           001         192.168.1.125           002         192.168.1.133           192.168.1.153         密码	: admin : 确定 取消	1 . 1 8 . 8 112 . 254
◆〔 <u>2222000</u> 共有摄像机:3	÷ ====================================	内部访问地址: http://19	2.168.1.129:88 打开
	一键设置		查找 (2) 应用 (a) 关闭 (C)

修改后点击 应用 应用 后, 会提示 输入设备帐号和密码。

在对应框中输入用户名和密码后,点 确定,即可修改。(用户名出厂值: admin)(密码出 厂值: 空)

#### (2):视频预览功能:

通过视频预览功能你可以测试出当前摄像机是否已经连接网络。

1: 点击 视频预览,

2: 摄像机列表中,鼠标单击您所要选取检测的摄像机。这时所选择的摄像机P2P ID 信息会自动显示出来,如下图。

3: 输入当前设备的账号和密码 (用户名出厂值: admin 密码出厂值: 空)

4: 点击 **连接** 键,如果可以看到摄像机画面,说明当前摄像机已经接通外网,可以远程访问。 (双击画面,可以全屏预览摄像机画面,在全屏时可控制云台和画面大小)

IP Cam 用户使用手册

9 P2P ID查找器			600
P2P ID查找器           当前电脑信息           网 卡:         Realtek PCIe FE Fami (P)           IF 地址:         192.168.1.135           子阿捷码:         255.255.255.0           网 关:         192.168.1.1           主DMS服务器:         101.226.4.6           备用DMS服务器:         114.114.114.114           摄像机列表         [ [ 处型 名称 [P地址 UI]           AF Demo AF001         192.168.1.129           AF Demo AF002         192.168.1.133	舞像机信息 基本信息 視频預覧	<b>简体中文</b>	
AP Demo <sup>®</sup> AF002 192.168.1.133 ME AP IFCAN 192.168.1.153 ME +,	UID: NEYE-00000-XESMJ 账号: admin 登码:	選択	

#### 3.3 登录产品的配置页面

当您在浏览器地址栏输入产品的 IP 地址后(如: http://192.168.1.153:98,按下 回车,或者直接在

**P2P ID查找器**程序的对话框内双击搜索到的 IP 地址,此时会自动启动 IE 浏览器、弹出产品的管理员登陆

窗口。输入用户名(缺省为 admin)及密码(密码为空),点击"确定"即可进入监 控界面(最多支持 4

个用户同时浏览)。

#### 在电脑浏览器上登录网络摄像机配置页面:

1: 运行查找器,找出当前局域网内存在的网络摄像机,选择某一台,直接双击打开,或者在

内部访问地址: http://192.168.1.129:88 打开 选择"打开",输入用户名admin,点击"确定"即可 进入监控界面(最多支持 4个用户同时浏览)。

2: 直接在浏览器上,输入所有访问的网络摄像机IP地址信息。如: http://192.168.1.153:98,

连接到 192.168	. 1. 153 🛛 🖓 🔀
	G
位于 GoAhead 的服 密码。	· 务器 192.168.1.153 要求用户名和
用戸名(10): 密码(2):	Se admin
	☐ 记住我的密码 (£) 确定 取消

### 3.4 选择语言和登入模式

请选择需要的语言和登入模式后,点击"登入"

English   Polski   Spanish   Deutsch   French   Italian   Korean   swedish   简体中文   繁體中文   編件下載
IP Camera
ActiveX 模式(适用于 IE 浏览器)
Server Push 模式(适用于 FireFox、Google 浏览器)
No Plug-In 模式(适用于智能手机浏览器JPEG) 注意事项: 请注意,在那里登陆方法; IE浏览器,请选择ACTIVEX模式; Safari浏览器,火狐,谷歌Chrome,请选择服务器推送模式手机,请选择第三种模式。



· 适用于谷歌,火狐等非IE内核浏览器查看,浏览器自行解码

: 手机查看模式

3.5 插件下载介绍

点击 **插件下载** 按钮后会弹出对话框,



#### 3.6 IE 浏览器实时监看



注意:第一次使用可能会出现视频插件被阻止,无图像显示,(如果没有安装0XC插件,请点击阻止条框加载插件。如果插件安装失败,此时应打开IE浏览器的工具-Internet-选项-安全-自



定义级别进行如下设置,即将未签名的控件置为"启用/提示"状态。如下图所示:

3.7 摄像机IE操作界面介绍

#### IP Cam 用户使用手册





12: 正式选择观看的画面路数,如果是观看 4 或者 9 画面,请先添加 IPCAM 到系统中,具体操作请参考管理者操作中的"多路设备设置功能"

#### 3.8 后台管理操作说明

在网络摄像机左下角监控画面上点击 送进入摄像机后台管理页面。首先是设备信息界面: 如下图.

设备信息		设备状态					
	设备系统固件版本	26.2.0.124					
	设备应用固件版本	12.0.0.04					
	名称	Demo~AP001					
	设备序列号	MEYE-000007-PKPYR					
 基本网络设置	报警状态	无					
 无线局域网设署	UPnP 状态	UPnP 成功					
 IIPnP 设署	DDNS 状态	9299成功					
	MAC	00:AF:30:00:B3:E8 00:AF:30:00:B3:E9					
	WIFI MAC						
	语言版本	简体中文 🔽					
FUP 服务攻直							
报警服务攻直 ————————————————————————————————————		刷新					
PTZ 设置							
本地录像拍照路径							
设备固件升级							
SD卡录像计划							
报警日志							
返回							

设备系统固件版本: 该机的系统软件的版本。 设备应用固件版本: 该机的应用软件的版本 名称 设置名称(客户可自行设置) 设备的序列号:指的是设备P2P的ID号 报警状态: 设备的报警状态显示 UPnP 状态: 设备是否起用 UPnP 功能及其状态

DDNS 状态: 设备的 DDNS 状态,如果有设置 DDNS,且正常则提示 DDNS 服务商的信息 MAC:设备主板的MAC值 WIFI MAC: 无线网卡的MAC值 语言版本:选择其他的语言版本

#### 3.8.1 设备名称设置

## 点击 设备名称设置 会出现如下画面

	设备名称设置						
名称	Demo~APOO1						
名称:	输入您所希望的摄像机名称 , 然后点 设置 键就可以了						

#### 3.8.2 设备时钟设置

<sub>点击</sub> 设备时钟设置 出现如下画面

设备信息	设备时钟设置							
	设备时钟时间 Tue, 22 Oct 2013 13:33:54 UTC							
设备时钟设置	设备时区设定	(GMT)格林威治平时;伦敦,里斯本,卡萨布兰卡 🗸 🗸						
设备用户设置	使用 NTP 服务器自动校时	NTP 服务器自动校时						
	Ntp 服务器	time.nist.gov 💌						
	-	使用 PC 时间校准设备时钟						
无线局域网设置		设置]  刷新						

从PC 上获取时间或从服务器上获取时间,如果没有接入互联网就就只有从PC 上获取,设置好 点\_\_\_\_\_\_键,就可以把设备的时间校准好。

#### 3.8.3 本地录象拍照存储路径设置

单击会出现如下: 可自主选择录象, 拍照等文件的存储路径。

设备信息		本地录像拍照路径	
设备名称设置	本地录像拍照路径	C:\	选择
设备时钟设置	录像打包文件大小(MB)	100	最小100MB,最大1000MB
设备用户设置	保留磁盘空间(MB)	200	最小200MB
多路设备设置	是否覆盖录像		
基本网络设置			
无线局域网设置		设置 刷新	
UPnP 设置			
动态填名设置			
邮件服务设置			
Ftp 服务设置			
报警服务设置			
PTZ 设置			
本地录像拍照路径			
设备固件升级			
SD卡录像计划			
报警日志			
返回			

#### 3.8.4: 邮件服务设置

该功能主要是邮件报警功能,如果摄像机侦测画面有动静,就给设置好的 email 发报警邮件。

发送者: 填写自己的邮箱

接收者: 填写自己的邮箱

SMTP 服务器:选择邮箱后缀

SMTP 用户: 填写自己邮箱的用户名

SMTP 密码: 填写邮箱密码(如下图以QQ邮箱为例)

该摄像头接入互联网此功能才有效,完成设置后点击测试,测试 ... 成功,如果不成功,检查邮箱是否开通SMTP协议。

(在邮箱后台设置可进行开通smtp协议)。

	邮件	服务设置				
发送者	2032589288@qq.com					
SMTP 服务器	smtp.qq.com	请选择	~			
SMTP 端口	25					
需要校验						
SSL	NONE 💌					
SMTP 用户	2032589288@qq.com					
SMTP 密码	•••••	•••••				
接收者 1	2032589288@qq.com					
接收者 2						
接收者 3						
接收者 4						
	测试 请先设置参数,	然后再测试				
	设置	刷新				

#### 3.8.5:报警服务设置

选择报警的方式。例如:我选择移动监测布防设置,发邮件,还是上传图片,可自行选择,例

如选择的邮件通知设置如下。点击\_\_\_\_\_键,保存设置信息

										报	警服	务设置	ť		
移动侦测布	防														
移动侦测灵	敏度						5	~ 3	数值越	小越灵	敏				
报警输入布	防														
										报	警触	发事件	ŧ		
报警时预置	位联动	t t					无	~							
报警后 IO	联动														
报警后邮件	通知						2								
报警后上住	图片														
上侍图片时	间间隔	睛(秒)					5								
										报	警布	访时间	ij		
日程安排							~								
全迭															
夭	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1.
星期日															
星期一															
星期二															
星期三															
星期四															
星期五															
Land Frenches															

#### 3.8.6: 基本网络设置

摄像机的IP信息,点击DHCP,然后设置,摄像机为动态ip,建议开启dhcp

基本网络设置				
从 DHCP 服务器获取 IP 地址				
IP地址	192.168.1.127			
子网掩码	255.255.255.0			
网关设置	192.168.1.1			
DNS 服务器2	106.186.112.254			
Http 端口	88			

设置 刷新

#### 3.8.7: 无线局域网设置

点击使用扫描按钮时,摄像机扫描到您路由器的无线信号(一般需要扫描两次或以上),选择 要连接的无线网络,在无线列表中直接点击路由器的SSID,那么SSID,加密方式的信息就会自 动填入下面无线参数对应的方框中,这时您只需要填入无线密码就可以了。在保存设置。摄像 机就会重启,然后拔掉摄像机的网线,就可以无线连接。

SSID SR001 SRCCTV01 ChinaNet-rzHW ChinaNet-xaw9	MAC 1C FA 68 C0 38 2A A8 15 4D 61 88 DA 34 CD 8E 37 8C 20 F8 DF A8 F0 78 40	
SR01 SRCCTV01 ChinaNet-rzHW ChinaNet-xaw9	1C FA 68 C0 38 2A A8 15 4D 61 88 DA 34 CD 8E 37 8C 20 F8 DF A8 F0 78 40	
SRCCTV01 ChinaNet-rzHW ChinaNet-xaw9	AB 15 4D 61 BB DA 34 CD BE 37 9C 20 FB DF AB F0 78 40	
ChinaNet-rzHW ChinaNet-xaw9	34 CD BE 37 8C 20 F8 DF A8 F0 78 40	
ChinaNet-xaw9	F8:DF:A8:F0:78:40	
SRCCTV01		
SRCCTV01		
Infra 🖌		
WPA2-PSK Personal (AES)		
5789		
(4)- COR (49191)		
	v01 PSK Personal (AES) ▼ 5789 ④● 〔注重 膨節	

#### 3.8.8: PTZ 设置

可设置云台的转速和开机启动预置位功

PTZ 设置			
指示灯	打开 🖌		
禁止预置位			
启动时对准预置位	禁止 🖌		
PTZ	3 👻		
巡航圈数	无限制 🖌		

#### 设置 刷新

#### 3.8.9: 多路设备设置

1. 首先点击刷新,可以看到局域网所连接的设备ip地址。

2. 点击当前局域网内连接的设备IP 地址, 然后输入设备的用户名, 用户密码

点击添加,点 设置键,添加成功,点 返回,切换到4或者9显示4监控画面。

	多路设备设置
当前局域网中的设备列表	Demo-APOO1(192.168.1.129) Demo-AP002(192.168.1.133) IPCAM(192.168.1.153) 3. 选择需要添加的 摄像机ip地址
第一路设备	本机
第二路设备 🛶 2. 点击第二	路设备 IPCAM(192.168.1.153)
名称	IPCAM
主机地址	192.168.1.153
Http 端口	98
用户 密码 ◀ 4输入摄像机用户: 密码 ▼	名 admin 添加 <i>删</i> 除
第三路设备	7. A
第四路设备	无 5 完成添加
第五路设备	无
第六路设备	无
第七路设备	无
第八路设备	无
第九路设备	无
1	生: 如果需要从 internet 访问,请确保输入的主机端口是能从 internet 访问到



#### 3.8.11: 设备用户设置

		гліг қа		
	用户		密码	
参观者	cgz		•••	
操作者	user		•••	
管理员	admin		•••	
		刷新	÷	

如果只是参观者,就只有 参观者操作 权限。

如果是操作者那就有参观者操作和操作者操作权限。 如果是管理者,就具有全部权限可以进行所有的操作

如 参观者操作 、操作者操作,操作者操作 设置好后,点 设置 键确认。

#### 3.8.12:恢复出厂设置

1. 摄像机恢复出厂设置。 摄像机重启设置, 3. 摄像机软件升级设置。

	设备固件升级		
恢复出厂设置	恢复出厂设置		
重启设备	重启设备		
升级设备系统固件	浏览 升级		
升级设备应用固件	浏览 升级		

#### 第四章 如何远程观看网络摄像机

#### 4.1 外网观看示意图



#### 第5章 常见问题分析

#### 1. 查找器找不到摄像机的ip地址?

分析原因:

1.)首先检查摄像机的电源线和网线是否连接好,网络接口处的指示灯是否会闪烁。如果不亮, 检查电源或者网线是否正常。

2.)检查摄像机和电脑是否在同一个局域网内。连接是否正确。

3.)如果以上两个条件都满足(在同一个局域网内,电源和网络指示灯都正常工作,还是找不到 摄像机的ip,那先尝试把摄像机恢复出厂设置(机器人系列的在摄像机的底部有个RESET的小孔, 在通电的情况下用一个棉签之类的东西按住10秒,枪机系列的复位键和电源线连在一起的)。 4.)把摄像机直连电脑的RJ-45(连接网线的接口)接口处,看是否可以找到摄像机的ip地址.如 果这样还是找不到摄像机的ip,请联系我们客服。

#### 2. 查找器能找打ip, 却打不开网页?

分析原因:

1.)首先检查网络摄像机与当前电脑处在同一个网段内。如(电脑的ip是192.168.0.123,网络 摄像机的ip是192.168.1.99),如果前3位数字不一致,可以自己手动修改,也可以点击自动设 置键设置。

2.)清空ARP缓存。在运行命令中输入cmd回车,在输入arp - a,可以看到缓存列表,输入arp - d, 就能清除ARP缓存。

3.) 连接错误的接法。客户使用无线笔记本上网,然后把摄像机直接连接在笔记本上,这种情况也会打不开网页。更正,把摄像机连接在路由器。

4.)更换一条新的网线。

#### 3. 用IE打开操作界面,看不到图像、黑屏?

请检查以下几项:

1) 登录的时候有没有加载控件?

使用IE浏览器登录的时候需要加载控件OCX。当控件提醒是否安装时,一定要选择运行控件,不能禁止运行。如何修改IE设置来加载控件Internet选项中 选安全在 点自定义级别设置,将未签名控件设置为启用/提示状态

2) 防火墙和杀毒软件有没有阻止控件的加载?

如果您的电脑上有防火墙和杀毒软件,那么如果安全级别较高的话,它们会自动禁止控件的运行,这时,请暂时关掉防火墙和杀毒软件来加载控件。

3) 是否选择了正确的登录模式?

如果您使用的是IE浏览器,请选择第一种登录模式(ActiveX模式),如果您使用的是火狐、谷歌 或是苹果浏览器,请选择第二种登录模式登录(Server Push 模式),如果选择了不正确的登录 模式,也是看不到图像。(注:摄像机在谷歌或者火狐浏览器中,操作界面中是没有显示语音 对讲、录像和照相以及云台调速功能的),一般建议使用IE浏览器。

4)如果您尝试了上述的所有建议,但是仍然看不到视频,请给您的摄像机更换一个端口尝试, 可改为端口98、97、8825等,因为可能端口99被其他程序占用了。

#### 4. 无线连接不成功原因分析?

正常情况下,摄像机无法连接到无线基本上都是因为设置错误。请检查以下几点:

- 1) 当使用扫描按钮时,摄像机是否可以搜索到路由器的无线信号?
- 2) SSID是否跟路由器的无线SSID一致?
- 3) 无线密码是否跟路由器设置的无线密码一致? (大小写要区分)
- 4) 是否开启了mac地址过滤;
- 5) 摄像机离路由器的距离是不是太远? (在室内的正常环境下,请尽量保持在20米内)
- 6) 摄像机的天线是否连接或者拧紧?

7)无线路由器连接多个设备,关闭其他的无线设备,在尝试连接,最后,如果您所有的无线参数设置正确,但是摄像机还是不能工作在无线,请尝试使用其他加密方式;或者可以关掉加密 方式尝试,把摄像机放在离路由器较近的地方,如果无线还是不行的话,请和我们客服联系.

### 感谢您使用本产品!!!